Memory Command

FileIndexNo	SoundNo.	Comment	Type	PlayCount	[FileIndexNo	[FileIndexNo	[FileIndexNo	[FileIndexNo		
0	1	Melody1	Melody Command	2						
1	2	Kaiserwalzer(J Strauss Ⅱ)	Melody Command	1						
2	3	An die Freude(Beethoven)	Melody Command	1						
3	4	Ave Maria(Caccini)	Melody Command	1						
4	5	we wish a merry X'mas	Melody Command	1						
5	6	buzzer1	Buzz/Tone Command	1						
6	7	buzzer2	Buzz/Tone Command	1						
7	8	Tone 1kHz	Buzz/Tone Command	1						
8	9	sweep sound	Buzz/Tone Command	1						
9	10	急速冷凍を開始します。	Main Command	1	36	37				
10	11	冷房を開始します。	Main Command	1	38	37				
11	12	暖房を開始します。	Main Command	1	39	37				
12	13	洗濯量を測ります。水量は6キロです。	Main Command	1	40	41	42	43		
13	14	洗濯量を測ります。水量は7キロです。	Main Command	1	40	41	44	43		
14	15	洗濯量を測ります。水量は8キロです。	Main Command	1	40	41	45	43		
15	16	洗濯量を測ります。水量は9キロです。	Main Command	1	40	41	46	43		
16	17	本体が熱くなります。ご注意ください。	Main Command	1	47	48				
17	18	血糖値は100です。	Main Command	1	49	50	51	52		
18	19	血糖値は110です。	Main Command	1	49	50	53	52		
19	20	血糖値は120です。	Main Command	1	49	50	54	52		
20	21	血糖値は130です。	Main Command	1	49	50	55	52		
21	22	腕帯を、心臓と同じ高さにしてください。	Main Command	1	56					
22	23	オイルランプが点灯しています。	Main Command	1	57					
23	24	ガス漏れが感知されました。	Main Command	1	58	59				
24	25	ごみパックがいっぱいになりました。	Main Command	1	60	61				
25	26	電池容量が、残り少なくなりました。	Main Command	1	62	63				
26	27	インクが残り少なくなりました。	Main Command	1	64	65				
27	28	用紙がなくなりました。	Main Command	1	66	65				
28	29	アラームが午後5時ちょうどにセットされました。	Main Command	1	67	68	69	70	71	
29	30	アラームが午後5時30分にセットされました。	Main Command	1	67	68	69	72	71	
30	31	アラームが午後7時ちょうどにセットされました。	Main Command	1	67	68	73	70	71	
31	32	アラームが午後7時30分にセットされました。	Main Command	1	67	68	73	72	71	
32	33	アラームが午前5時ちょうどにセットされました。	Main Command	1	67	74	69	70	71	
33	34	アラームが午前5時30分にセットされました。	Main Command	1	67	74	69	72	71	
34	35	アラームが午前7時ちょうどにセットされました。	Main Command	1	67	74	73	70	71	
35	36	アラームが午前7時30分にセットされました。おやすみなさい。	Main Command	1	67	74	73	72	71	75

audio sample rate	8kHz
Clock divide	2
DAC bit width	10 bit
I/F mode	Standalone2
KEYCODE	55E648E1
Audio Main Gain	0db
Audio Multi Gain	0db
Melody Ch0 Gain	−14.0db
Melody Ch1Gain	−14.0db
Melody Ch2 Gain	−14.0db
Melody Ch3 Gain	−14.0db
Melody Ch4 Gain	−14.0db
Tempo	60/min
Attack level	0.0 dB
Attack step	2 step
Decay level	−5.0 dB
Decay step	3 step
Release step	2 step

Audio Data

FileIndexNo		FileName	Type	Size
36		4C 急速冷凍を.pcm.erv	Audio Data	12857
37		4F 開始します.pcm.erv	Audio Data	9361
38		4D 冷房を.pcm.erv	Audio Data	6514
39		4E 暖房を.pcm.erv	Audio Data	6716
40		50 洗濯量.pcm.erv	Audio Data	15049
41		51 水量は.pcm.erv	Audio Data	8347
42		52 ろっ.pcm.erv	Audio Data	1750
43		56 キロです.pcm.erv	Audio Data	5670
44		53 なな.pcm.erv	Audio Data	3205
45		54 はち.pcm.erv	Audio Data	3247
46		55 きゅう.pcm.erv	Audio Data	3172
47		57 本体が熱く.pcm.erv	Audio Data	17436
48		58 ご注意ください.pcm.erv	Audio Data	10322
49		59 血糖値は.pcm.erv	Audio Data	8649
50		5A ひゃ.pcm.erv	Audio Data	2640
51		5B ひゃく.pcm.erv	Audio Data	1304
52		5F です.pcm.erv	Audio Data	3601
53		5C くじゅう.pcm.erv	Audio Data	3896
54		5D くにじゅう.pcm.erv	Audio Data	5322
55		5E くさんじゅう.pcm.erv	Audio Data	6314
56		60 腕帯.pcm.erv	Audio Data	34185
57		61 オイルランプ.pcm.erv	Audio Data	19055
58		62 ガス漏れが.pcm.erv	Audio Data	6858
59		63 感知されました.pcm.erv	Audio Data	10690
60		64 ごみパックが.pcm.erv	Audio Data	8757
61		65 いっぱいになりました.pcm.erv	Audio Data	11887
62		66 電池容量が.pcm.erv	Audio Data	11217
63		68 残り少なくなりました.pcm.erv	Audio Data	16200
64		67 インクが.pcm.erv	Audio Data	5051
65		6A なくなりました.pcm.erv	Audio Data	9557
66		69 用紙が.pcm.erv	Audio Data	5897
67		6B アラームが.pcm.erv	Audio Data	6300
68		6C 午後.pcm.erv	Audio Data	3647
69		6E 5時.pcm.erv	Audio Data	3716
70		70 ちょうどに.pcm.erv	Audio Data	5730
71		72 セットされました.pcm.erv	Audio Data	10559
72		71 30分に.pcm.erv	Audio Data	9533
73		6F 7時.pcm.erv	Audio Data	4979
74		6D 午前.pcm.erv	Audio Data	4376
75		73 おやすみなさい.pcm.erv	Audio Data	8409

Memory_Command

FileIndexNo	Type	Comment
0	Main Command	急速冷凍を開始します。
1	Main Command	冷房を開始します。
2	Main Command	暖房を開始します。
3	Main Command	洗濯量を測ります。水量は6キロです。
4	Main Command	洗濯量を測ります。水量は7キロです。
5	Main Command	洗濯量を測ります。水量は8キロです。
6	Main Command	洗濯量を測ります。水量は9キロです。
7	Main Command	本体が熱くなります。ご注意ください。
8	Main Command	血糖値は、100です。
9	Main Command	血糖値は、110です。
10	Main Command	血糖値は、120です。
11	Main Command	血糖値は、130です。
12	Main Command	腕帯を、心臓と同じ高さにしてください
13	Main Command	オイルランプが点灯しています。
14	Main Command	ガス漏れが感知されました。
15	Main Command	ごみパックがいっぱいになりました。
16	Main Command	電池容量が、残り少なくなりました。
17	Main Command	インクが残り少なくなりました。
18	Main Command	用紙が、なくなりました。
19	Main Command	アラームが午後5時ちょうどにセットされました。
20	Main Command	アラームが午後5時30分にセットされました。
21	Main Command	アラームが午後7時ちょうどにセットされました。
22	Main Command	アラームが午後7時30分にセットされました。
23	Main Command	アラームが午前5時ちょうどにセットされました。
24	Main Command	アラームが午前5時30分にセットされました。
25	Main Command	アラームが午前7時ちょうどにセットされました。
26	Main Command	アラームが午後7時30分にセットされました。お休みなさい。
27	Melody Comman	Melody1
28	Melody Comman	We wish a merry Xmas
29	Melody Comman	Kaiserwalzer(J Strauss II)
30	Melody Comman	An die Freude(Beethoven)
31	Melody Comman	Buzz1
32	Melody Comman	Tone
33	Melody Comman	Tone 1kHz

audio_sample_rate	8kHz
Clock_divide	8
DAC_bit_width	8bit
I/F mode	I2C
KEYCODE	55E648E1
Audio Main Gain	0db
Audio Multi Gain	0db
Melody Ch0 Gain	−12.5db
Melody Ch1Gain	−12.5db
Melody Ch2 Gain	−12.5db
Melody Ch3 Gain	−12.5db
Melody Ch4 Gain	−12.5db
Tempo	60/min
Attack_level	0.0 dB
Attack_step	3 step
Decay_level	−7.5 dB
Decay_step	5 step
Release_step	3 step

Audio_DATA

FileIndexNo	Type	Comment
34	Audio Data	急速冷凍を
35	Audio Data	冷房を
36	Audio Data	暖房を
37	Audio Data	開始します。
38	Audio Data	洗濯量を測ります。
39	Audio Data	水量は、
40	Audio Data	ろっ
41	Audio Data	なな
42	Audio Data	はち
43	Audio Data	きゅう
44	Audio Data	キロです。
45	Audio Data	本体が熱くなります。
46	Audio Data	ご注意ください。
47	Audio Data	血糖値は
48	Audio Data	ひゃ
49	Audio Data	ひゃく
50	Audio Data	くじゅう
51	Audio Data	くにじゅう
52	Audio Data	くさんじゅう
53	Audio Data	です。
54	Audio Data	腕帯を、心臓と同じ高さにしてください
55	Audio Data	オイルランプが点灯しています。
56	Audio Data	ガス漏れが
57	Audio Data	検知されました。
58	Audio Data	ごみパックが
59	Audio Data	いっぱいになりました。
60	Audio Data	電池容量が
61	Audio Data	インクが
62	Audio Data	残り少なくなりました
63	Audio Data	用紙が
64	Audio Data	なくなりました。
65	Audio Data	アラームが
66	Audio Data	午前
67	Audio Data	午後
68	Audio Data	5時
69	Audio Data	7時
70	Audio Data	ちょうどに
71	Audio Data	30分に
72	Audio Data	セットされました